

# Посібник користувача CarlinKit Tbox LITE S

## 1. Огляд продукту

Цей пристрій розширює можливості штатної магнітоли вашого автомобіля, додаючи повноцінну систему Android 9.0. Це дозволяє використовувати сторонні додатки (YouTube, Netflix) та перетворює дротове з'єднання CarPlay/Android Auto на бездротове.

## 2. Технічні характеристики

- **Процесор:** Quad-Core ARM Cortex™-A53
- **ОС:** Android 9.0
- **Пам'ять:** 2GB RAM + 16/32GB ROM (залежно від версії)
- **Мережа:** Wi-Fi 2.4G+5G, Bluetooth 5.4
- **Живлення:** 5V - 1A (через USB автомобіля)
- **Інтерфейси:** USB-C (для живлення), HDMI (для виводу відео на монітори)

## 3. Перше підключення

1. Увімкніть автомобіль та дочекайтеся завантаження мультимедіа.
2. Підключіть CarlinKit до порту USB, який зазвичай використовується для CarPlay.
3. На екрані авто натисніть іконку **CarPlay** або **Android Auto** — після цього завантажиться меню системи Android від CarlinKit.

## 4. Налаштування бездротового режиму

1. Відкрийте додаток **AutoKit** на екрані пристрою.
2. Увімкніть Bluetooth та Wi-Fi на своєму телефоні.
3. Знайдіть назву адаптера у списку Bluetooth пристроїв на телефоні та створіть пару.
4. Підтвердьте запит на використання CarPlay/Android Auto на телефоні.

## 5. Використання інтернету (Wi-Fi)

Щоб працювали онлайн-відео (YouTube тощо):

- Зайдіть у **Settings** (Налаштування) -> **WLAN**.
- Увімкніть на смартфоні "Точку доступу" (Hotspot).
- Виберіть свій телефон у списку та введіть пароль.

## 6. Скидання та зміна режимів

- Якщо потрібно змінити режим (CarPlay/Android Auto), затисніть кнопку в отворі на корпусі скріпкою на **2-3 секунди**.