

Розумна Wi-Fi розетка

Інструкція користувача



Smart Life APP



Що у комплекті в коробці
Розумна розетка для керування будинком x 1
Інструкція користувача x 1
Головна кнопка керування



Увімкнення/вимкнення розетки.
Може використовуватися як кнопка скидання налаштувань. Натисніть і тримайте протягом 5-7 секунд доки індикатор не почне блимати для скидання налаштувань розетки (упевніться, що ви дійсно вирішили це зробити)

4. Оберіть локальну WiFi-мережу, введіть правильний пароль та підтвердіть;
5. Натисніть "Підключитися зараз", оберіть точку доступу WiFi з назвою "SmartLife xxx", потім поверніться до додатка "Smart Life";
6. Зачекайте на успішне налаштування, потім натисніть "Готово".
Ознайомлення з додатком "Smart Life"
А. Пристрої. Ви можете додавати нові пристрої, натиснувши "+" у верхньому правому куті головної сторінки.
1. Перемикачі
Перемикачі дозволяють увімкнути/вимкнути ваш пристрій будь-де. Ви можете керувати пристроєм у вашому домі через інтернет. Натисніть на іконку у верхньому правому куті сторінки, тут ви зможете змінити назву пристрою або навіть створити групу (якщо у вас кілька пристроїв), за допомогою якої ви можете увімкнути або вимкнути кілька пристроїв одночасно.

Параметри

Тип бездротового з'єднання: WiFi 2.4 ГГц
802.11b/g/n (**Увага! 5ГГц не підтримується**)
Вологість: <80%
Матеріал: ABS+PC
Номинальна напруга: AC 100-240 В
Номинальний струм: 20А (Макс)
Робоча температура: +15°C~+45°C

Встановлення застосунку "Smart Life"

1. Ви можете знайти додаток "Smart Life" в Apple App Store, Google Play або відсканувати QR-код нижче та встановити його.
2. Увійдіть в інтерфейс реєстрації / входу, введіть номер телефону, щоб отримати код верифікації для реєстрації облікового запису. Безкоштовний застосунок "Smart Life" сумісний з мобільними пристроями, які підтримують iOS 8.0 та вище, Android 4.4 та



Підключення розетки до застосунку

А. Легкий режим (Рекомендується)
1. Увімкніть пристрій в мережу 220В, упевніться, що смарт розетка включилася - має світіння індикатор на кнопці включення. За потреби, включіть розетку - натисніть на кнопку включення. Відкрийте додаток "Smart Life", натисніть "ДОДАТИ ПРИСТРОЇ" або "+" у верхньому правому куті сторінки та оберіть "Електрична розетка";

2. Тримайте натиснутою кнопку увімкнення пристрою протягом 5 секунд, доки індикатор не почне швидко блимати.
3. Переконайтеся, що індикатор швидко блимає, та підтвердіть це в додатку;
4. Оберіть локальну WiFi-мережу, введіть правильний пароль та підтвердіть;
5. Зачекайте на успішне налаштування, потім натисніть "Готово".

Б. Режим точки доступу

1. Перейдіть до "Режиму AP", якщо підключення в Легкому режимі не вдалося. Режим AP знаходиться у верхньому правому куті сторінки "ДОДАТИ ПРИСТРІЙ".
2. Тримайте натиснутою кнопку увімкнення розетки, доки індикатор не почне повільно блимати;
3. Переконайтеся, що індикатор повільно блимає, та підтвердіть це в додатку;

2. Таймер

За допомогою цієї функції ви можете налаштувати пристрій на увімкнення або вимкнення після необхідного вам часу.

3. Зворотний відлік

За допомогою функції зворотного відліку ви можете автоматично увімкнути/вимкнути працюючі побутові прилади.

4. Статистика

Тут ви можете перевірити реальне та історичне споживання електроенергії, якщо ваш пристрій оснащений функцією моніторингу енергії.



Б. Сценарії

За допомогою цієї функції ви можете створювати потрібні вам сценарії.

В. Профіль

Профіль — це вхід для користувачів для керування особистою інформацією, в основному відображає таку інформацію:

