



Примітка. Не вставляйте SIM-картку назад: неправильний шлях може призвести до пошкодження слота для картки.
<https://autokitcarplay.com>

Зміст [приховувати]

1

Введення у функцію продукту

2

Специфікація продукту

3

Схема підключення продукту

4

Підходить для автомобілів та мобільних телефонів

5

Опис світлодіодного індикатора

6

Інструкція з підключення мультимедіа Bluetooth

7

Екстрені налаштування телефону та онлайн оновлення

8

Система стільникової мережі

9

Детальний FAQ

10

Післяпродажне обслуговування

11

Документи/Ресурси

11.1

Посилання

12

Схожі пости

Введення у функцію продукту

Цей продукт підходить для Tesla. Просто підключіть продукт до оригінального USB-порту вашого автомобіля, а потім штатну автомобільну систему буде оновлено до бездротової системи CarPlay/Android Auto (додаткова функція), яка синхронізує онлайн-карту телефону, музику та голосового помічника з центральним екраном керування.

Специфікація продукту

Вхідна потужність: 5V $\rightleftharpoons$ 1A
Бездротова мережа: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G+5G
Потужність: 3 Вт
Версія Bluetooth: 4.2 / 5.0
Роздільна здатність: адаптивна (зберігає вихідну роздільну здатність протоколу)
Мови: підтримка кількох національних
Робоче середовище: - 20 ° C - 75 ° C
Розмір продукту: 79x58x15.8 мм
Порт: світлодіодний індикатор, гніздовий порт Type-C, слот для нано-SIM-картки

Схема підключення продукту

- Схема бездротового з'єднання CarPlay



- Схема підключення Wireless Android Auto (додаткова функція)



Підходить для автомобілів та мобільних телефонів

- Застосовна модель: для моделей Tesla всіх серій.
- CarPlay: iPhone 6+, iOS 10+
- Android Auto: телефон Android із Android 11.0+.

Опис світлодіодного індикатора


- Статус підключення мобільного телефону: після успішного підключення блимає зелений індикатор.
- Статус підключення Wi-Fi: зелене світло продовжує горіти після успішного підключення. Зелене світло відповідає частоті 5 ГГц; оранжеве світло відповідає частоті 2.4 ГГц.
- Стан живлення: зелене світло світиться після включення продукту.
- Статус 4G: зелений індикатор повільно блимає після успішного набору номера; зелений і синій індикатори повільно блимають по черзі за відсутності версії для мережі; Помаранчевий індикатор повільно блимає, якщо номер ненормальний або SIM-картка не вставлена.

Інструкції з бездротового підключення CarPlay (без мережі)

- Підключіть продукт до USB-порту автомобіля
- Перед підключенням увімкніть точку доступу на мобільному телефоні.
- Шукати «AutoKit_xxxx» через Bluetooth на телефоні та підключіться. Виберіть «Використовувати CarPlay».
- Натисніть значок WiFi у верхньому правому кутку екрана автомобіля. Шукати сигнал WiFi пристрою: AutoKit-xxxx та введіть вихідний пароль: 88888888 (рисунок 1). Після успішного підключення до WiFi обов'язково відзначте галочкою «Залишатися підключеним до Drive» (рис. 2).
- Перейдіть на сторінку браузера екрана автомобіля і введіть tespush.com (або альтернативне доменне ім'я tescarplay.com) в адресному рядку для доступу до бездротової мережі CarPlay (рис. 4).

Інструкції з бездротового підключення CarPlay (стільникова мережа)


- Вставте SIM-картку в слот для картки (не вставлена картка призведе до неправильної роботи)
- Підключіть продукт до USB-порту автомобіля
- Натисніть значок WiFi у верхньому правому кутку екрана автомобіля. Шукати сигнал WiFi продукту: AutoKit-xxxx та введіть вихідний пароль: 88888888 (рисунок 1).
- Після успішного підключення Wi-Fi обов'язково встановіть прапорець «Залишатися підключеним на диску» (мал. 2).
- Перейдіть на сторінку браузера екрана автомобіля і введіть tespush.com (або альтернативне доменне ім'я tescarplay.com) в адресному рядку для доступу до бездротової мережі CarPlay (рис. 4).
- Увімкніть на iPhone Wi-Fi та Bluetooth. І викайте пару з сигналом продукту AutoKit-xxxx (мал. 3), натисніть, щоб увійти в бездротову систему CarPlay (мал. 4).



Примітка: Бездротову систему Android Auto (додаткова функція) можна підключити до телефону Android, виконаючи наведені вище дії.

Інструкція з підключення мультимедіа Bluetooth

- Тримайте телефон, підключений до Bluetooth автомобіля. Натисніть піктограму Bluetooth у нижньому правому куті екрана автомобіля, щоб увійти в інтерфейс «Підключити телефон» (мал. 5).
- Знайдіть ім'я свого телефону та підключіться (рис. 6). Музика та звук виклику відтворюватимуться через автомобільну стереосистему.



Екстрені налаштування телефону та онлайн оновлення

Якщо з'єднання не може бути встановлено, для екстрених налаштувань можна використовувати такі дії, такі як: встановлення діапазонів частот Wi-Fi, відновлення заводських установок та інші операції.

- Підключається до сигналу Wi-Fi продукту через телефон. *
- Введіть URL-адресу: 192.168.3.1 у браузері з телефону
- Введіть вебфон сайту, щоб встановити відповідні параметри
- Натисніть оновити онлайн, щоб оновитися до останньої версії.



Система стільникової мережі

Мережа	CB (Материковий Китай)	EA (Євразія)	LA (Латинська Америка)	NA (Північна Америка)	JP (Японія)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B7/B8/1320/B28	B1/B2/B3/B4/ B5/B7/B8/ B28/B66	B2/B4/B5/B7/ B12/B13/B25/ B26/B66/B71	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B38/B40/B41	-	B41
WCDMA	-	-	-	B2/B4/B5	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	-	900/1800МГц	850/900/1800/1900МГц	850/1900МГц	-

Детальний FAQ

До якого USB-порту автомобіля слід підключити виріб і чому він продовжує вмикатися після виходу з ладу?

Ви можете використовувати окремий автомобільний зарядний пристрій або підключити його через автомобільний USB. Пристрій вимкнеться через 15 хвилин після закриття автомобіля.

Телефон не може встановити з'єднання?

Будь ласка, перевірте, чи працює мережа 4G (індикатор) і чи не працює SIM-картка чи ні мережі. Відповідно до політики безпеки автомобіля Wi-Fi продукту буде увімкнено тільки при установці мережевого підключення 4G (він використовується для бездротового підключення та підключення до автомобільної мережі).

Моя Tesla не підтримує http і їй потрібний доступ по https?

Доступ до нього можна отримати за допомогою <https://tspush.com>.

У чому різниця між стільникової та нестільникової версією?

Стільникова версія використовує власну мережу 4G пристрою, а нестільникова версія використовує мобільну мережу телефону.